







## RFTOOLS

Tabela de programação de frequência do pll modelo V3

	SW1																	
	1	2	3	4	5	6	7	8										
106,1	0	0	1	1	1	1	0	1										
106,3	0	1	1	1	1	1	0	1										
106,5	0	0	0	0	0	0	1	1										
106,7	0	1	0	0	0	0	1	1										
106,9	0	0	1	0	0	0	1	1										
107,1	0	1	1	0	0	0	1	1										
107,3	0	0	0	1	0	0	1	1										
107,5	0	1	0	1	0	0	1	1										
107,7	0	0	1	1	0	0	1	1										
107,9	0	1	1	1	0	0	1	1										

OBS : “0” indica OFF e “1” indica ON